

Trin 1

Start med at samle 1 fodstykke i det forreste, nederste hul i sidestykket og sæt kile i. Her skal du bruge det sidestykke med palerne til tandhjuler. Palerne skal være på ydersiden af væven. DVS. på fotoet er de længst ude til højre

Nu kan sidestykket stå opret, selv uden at du behøver at støtte det.



Trin 2

Nu skal de resterende vandrette stykker sættes i sidestykkerne. Dvs. stykket bagest med ophæng til tramper (evt. kan tramperne allerede være monteret), og det allerøverste stykke. Stadig "frit svævende", de hænger indtil videre i det højre sidestykke.

De 2 bomme anbringes i hullerne i sidestykker. Bommene skal have de firkantede ender til højre, dvs. i den side hvor palerne sidder også bommene skal nok blive hængende af sig selv.

Vent lidt endnu med at sætte kilerne i.



Trin 3

Nu sættes det venstre sidestykke på. På fotoet ses at det starter med de (3) firkantede stykker, idet de er længere end de runde (eller 8-kantede).

Det er lidt et puslearbejde, det kan være at du bliver nødt til at flytte lidt frem og tilbage på sidestykkerne



Trin 4

Sidestykkerne flyttes nu så tæt på hinanden at bommene (de runde/8-kantede stykker næsten rører sidestykkerne. Derefter kan de nu løftes op til hullerne og flyttes helt til venstre. Bommene er lange nok til at de ikke falder ud af højre sidestykke.

Venstre sidestykke kan nu manipuleres mod højre så langt at kilerne kan sættes i for neden og for oven. Du bliver nok nødt til at hjælpe bommene lidt mere undervejs.

Vent med kilerne til bommene/håndhjulene.



Trin 5

Nu kan kilerne sættes fast, evt. med en træhammer eller en plastichammer ("bolsjehammer") og væven burde nu være ganske stabil. Vær evt. opmærksom på at nogle fabrikanter har forberedt hullerne i de vandrette stykker så de er lidt større i den ene side, så de passer til kilerne (skrå).

Herefter kan de resterende dele monteres, dvs. topkammelapparat (foto),

Sideskamler. Hvis der er forskel på længden, sættes de længste sideskamler normalt nederst.

Tramper og de resterende bomme (brystbom, strækbom og knæbom) monteres også.

Håndhjulene monteres også, og med kiler.



Hvis du synes at ovenstående beskrivelse ikke er tilstrækkelig må du meget gerne kontakte Vævesnedkeren for at få ekstra hjælp.