

## Samlevejledning til Lervad væv og andre væve med stående slagbord.

**Sidestykke og 2 bundstykker med skruer (stor skruetrækker medfølger)**

**Andre væve er samlet med kiler.**



**stofbom sættes løst i sidestykket**

**Tilsvarende hvis din væv har "fast" bagbom (trendbom) Skal den også anbringes nu**



det andet sidestykke sættes på.  
Her glemte jeg at knæbommen også  
skulle sættes på. Den er vist senere i  
vejledningen.

Hvis din væv har fast tendbom, kan  
det være lidt omstændeligt at få sat  
sidestykket på.



Bagstykkets jern skrues i  
sidestykkerne.

For væve med fast bagbom springes  
dette trin over.



Bagstykkets nederste del sættes fast i  
sidestykket



**Trendbommen sættes i**



**Slagbordet sættes i**

**Her er det ikke vist  
for hængende  
slagbord**



**Husk afstandsstykkerne  
for neden ved slagbordet:**



## overdelen (kontramarch apparatet)



## Sideskamler og Tramper (korte sideskamler på øverste stang)

På mange af de nyere  
væve er sideskamlerne  
lige lange.

På trissevæve er der kun 1  
sæt sideskamler



**Ups, her kom knæbommen med, den kunne have være monteret umiddelbart efter sidestykke nr 2**



**Pind til at holde tramperne, hvis du vil flytte væven før den er "bundet op"**



**Herefter skal du følge et kursus (anbefales) eller en lærebog / begynderbog / Youtubevideo for at få instruktion til at "binde væven op" dvs. komme i gang med at væve.**

**God fornøjelse med vævningen.**